

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПРОГРАММИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК GEMINI 3700



КОМАНДА	РЕЖИМ		ВЫЗОВ КОМАНДЫ	ПРИМЕЧАНИЕ		
	ПУБЛИЧНЫЙ	ЧАСТНЫЙ				
КОМАНДА ДЛЯ КОДА МАСТЕР - ЧТОБЫ ВЫЗВАТЬ КОМАНДУ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНИТЬ ШАГИ В ОБОЗНАЧЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ						
			ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	
СМЕНА КОДА МАСТЕР	✓	✓	[#] [старый Мастер код]	01	[новый Мастер код] [новый Мастер код]	Мастер код состоит из 8 цифр
СМЕНА КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ		✓	[#] [Мастер код]	02	[новый Мастер код]	Код Пользователя состоит из 4 цифр
УДАЛЕНИЕ КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	✓		[#] [Мастер код]			Открывает замок и удаляет код Пользователя
УСТАНОВКА/СМЕНА КОДА СУБ-МАСТЕР	✓	✓	[#] [Мастер код]	03	[новый Суб-Мастер код]	Код Суб-Мастер состоит из 6 цифр
УДАЛЕНИЕ КОДА СУБ-МАСТЕР	✓	✓	[#] [Мастер код]	07		Удаляет код Суб-Мастер
ОТКРЫТИЕ ЗАМКА	✓	✓	[#] [Мастер код]			Удаляет код Пользователя в Публичном режиме
ЗАКРЫТИЕ ЗАМКА		AUTO				Автоматическое закрытие замка по истечении 4 секунд
УСТАНОВКА ПУБЛИЧНОГО РЕЖИМА		✓	[#] [Мастер код]	08		Удаляет все коды Пользователя
УСТАНОВКА ЧАСТНОГО РЕЖИМА	✓		[#] [Мастер код]	09	[новый код Пользователя]	Удаляет все коды Пользователя
ВКЛЮЧЕНИЕ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА	✓		[#] [Мастер код]	10	[новый Сервисный код]	Сервисный код состоит из 6 цифр
ВЫКЛЮЧЕНИЕ СЕРВИСНОГО РЕЖИМА	✓		[#] [Мастер код]	11		Удаляет Сервисный код
ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКРЫТИЯ И УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ	✓		[#] [Мастер код]	16	[код времени]	Коды времени указаны в дальнейшей части инструкции
ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКРЫТИЯ	✓		[#] [Мастер код]	17		Замок не будет открываться автоматически
ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОГО СБРОСА КОДА И УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ	✓		[#] [Мастер код]	26	[код времени]	Удаляет код Пользователя по истечении определенного времени
ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОГО СБРОСА КОДА	✓		[#] [Мастер код]	27		Замок не будет автоматически удалять код Пользователя
КОМАНДЫ ДЛЯ КОДА СУБ-МАСТЕР						
ИЗМЕНЕНИЕ КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ		✓	[#] [Суб-Мастер код]	02	[новый код Пользователя]	Код Пользователя состоит из 4 цифр
ИЗМЕНЕНИЕ КОДА СУБ-МАСТЕР	✓	✓	[#] [Суб-Мастер код]	03	[новый Суб-Мастер код]	Суб-Мастер состоит из 6 цифр
УДАЛЕНИЕ КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	✓		[Суб-Мастер код]			Открывает замок и удаляет код Пользователя
ОТКРЫТИЕ ЗАМКА	✓	✓	[Суб-Мастер код]			Удаляет код Пользователя в Публичном режиме
ЗАКРЫТИЕ ЗАМКА		AUTO				Автоматическое закрытие замка после 4 секунд
КОМАНДЫ ДЛЯ КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ						
ИЗМЕНЕНИЕ КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ		✓	[#] [старый код Пользователя]	02	[новый код Пользователя] [новый код Пользователя]	Код Пользователя состоит из 4 цифр
ОТКРЫТИЕ ЗАМКА	✓	✓	[код Пользователя]			
ЗАКРЫТИЕ ЗАМКА	✓		[код Пользователя]			В режиме одноразового введения кода
ЗАКРЫТИЕ ЗАМКА	✓		[код Пользователя] [код Пользователя]			В режиме двойного введения кода
ЗАКРЫТИЕ ЗАМКА		AUTO				Автоматическое закрытие по истечении 4 секунд
КОМАНДЫ ДЛЯ СЕРВИСНОГО КОДА						
ОТКРЫТИЕ ЗАМКА	✓		[Сервисный код]			Не удаляет код Пользователя
ЗАКРЫТИЕ ЗАМКА	AUTO					Автоматическое закрытие по истечении 4 секунд
КОМАНДЫ ДЛЯ ВСЕХ КОДОВ						
ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕЕК	✓	✓	[#] [#]			Смените батарейки, когда диоды сменят цвет на красный
Примечания	Схема введения кодов таймера				Индикатор уровня заряда батареек	
Зеленый диод сигнализирует каждое нажатие кнопки в правильной последовательности	Код таймера		001	1 мин.	Зеленый цвет - максимальный	
	Код таймера		010	10 мин.	Оранжевый цвет - средний	
	Код таймера		030	1/2 часа	Красный цвет - низкий	
Время ожидания следующей команды составляет 4 секунды	Код таймера		060	1 час	Красный цвет – немедленно смените батарейки	
Красный диод сигнализирует ошибку введения кода или конец времени ожидания	Код таймера		480	8 часов		
	Код таймера		720	12 часов		
В случае введения неверной команды или истечения времени ожидания замок вернется к предыдущим настройкам	Код таймера		999	16 часов 39 мин. (максимум)	Если перед закрытием или открытием включается красный диод следует немедленно сменить батарейки	
Код таймера состоит из 3 цифр и соответствует количеству минут		Реальное время может отличаться от установленного на +/- 5%				
МАСТЕР КОД (8 ЦИФР)		СУБ-МАСТЕР КОД (6 ЦИФР) (НЕ УСТАНОВЛЕН ПО УМОЛЧАНИЮ)			КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (4 ЦИФРЫ)	
МАСТЕР КОД (8 ЦИФР)		СУБ-МАСТЕР КОД (6 ЦИФР) (НЕ УСТАНОВЛЕН ПО УМОЛЧАНИЮ)			КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (4 ЦИФРЫ)	
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ФАБРИЧНЫЙ КОД МАСТЕР ИЗМЕНЕН И ХРАНИТСЯ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ. БЕЗ КОДА НЕВОЗМОЖНО ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ ЗАМОК.						