

ИНСТРУКЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ 378X



КОМАНДА	РЕЖИМ		ВЫЗОВ КОМАНДЫ				ПРИМЕЧАНИЯ
	Публичный	Частный					
КОМАНДЫ							
			ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3		
СМЕНА КОДА МАСТЕР	✓	✓	[Логотип][Код Мастер]	01	[Новый код] [Новый код]	Код Мастер состоит из 8 цифр	
СМЕНА КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ		✓	[Логотип] [Код Мастер]	02	[Новый код]	Код Пользователя состоит из 4 цифр	
УДАЛЕНИЕ КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	✓		[Код Мастер]			Открывает замок и удаляет код Пользователя	
УСТАНОВКА/СМЕНА КОДА СУБ-МАСТЕР	✓	✓	[Логотип] [Код Мастер]	03	[Новый код]	Код Суб-Мастер состоит из 6 цифр	
УДАЛЕНИЕ КОДА СУБ-МАСТЕР	✓	✓	[Логотип] [Код Мастер]	07		Удаляет код Суб-Мастер	
ОТКРЫТИЕ	✓	✓	[Kod Master]			Удаляет код Пользователя в Публичном режиме	
ЗАКРЫТИЕ		AUTO				Автоматическое закрытие по истечении 4 секунд	
ВКЛЮЧЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО РЕЖИМА		✓	[Логотип] [Код Мастер]	08		Удаляет все коды Пользователя	
ВКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТНОГО РЕЖИМА	✓		[Логотип] [Код Мастер]	09	[Новый код] [Новый код]	Устанавливает новый код Пользователя	
ВКЛЮЧИТЬ СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ	✓		[Логотип] [Код Мастер]	10	[Новый код]	Сервисный код состоит из 6 цифр	
ВЫКЛЮЧИТЬ СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ	✓		[Логотип] [Код Мастер]	11		Удаляет сервисный код	
ВКЛЮЧЕНИЕ ЗВУК КНОПОК	✓	✓	[Логотип] [Код Мастер]	12		Включает звук кнопок	
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУК КНОПОК	✓	✓	[Логотип] [Код Мастер]	13		Выключает звук кнопок	
УСТАНОВКА РЕЖИМА ТАЙМЕРА И ВРЕМЕНИ		✓	[Логотип] [Код Мастер]	14	[Код таймера]	Только для версии с переключателем (установка таймера)	
ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ТАЙМЕРА		✓	[Логотип] [Код Мастер]	15		Только для версии с переключателем	
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКРЫТИЯ	✓		[Логотип] [Код Мастер]	16	[Код таймера]	Дополнительная информация в таблице таймера	
ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКРЫТИЯ	✓		[Логотип] [Код Мастер]	17		Замок не будет открываться автоматически	
УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ КОДА	✓		[Логотип] [Код Мастер]	26	[Код таймера]	Удаляет код Пользователя по истечении определенного времени. Замок можно открыть сервисным кодом, кодом Мастер или Суб-мастер	
ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ КОДА	✓		[Логотип][Код Мастер]	27		Код Пользователя не будет удален	
КОМАНДЫ ДЛЯ КОДА СУБ-МАСТЕР							
СМЕНА КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ		✓	[Логотип] [код Суб-Мастер]	02	[Новый код]	Код Пользователя состоит из 4 цифр	
СМЕНА КОДА СУБ-МАСТЕР	✓	✓	[Логотип][код Суб-Мастер]	03	[Новый код]	Код Суб-Мастер состоит из 6 цифр	
УДАЛЕНИЕ КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	✓		[код Суб-Мастер]			Открывает замок и удаляет код Пользователя	
ОТКРЫТИЕ	✓	✓	[код Суб-Мастер]			Удаляет код Пользователя в Публичном режиме	
ЗАКРЫТИЕ		AUTO				Автоматическое закрытие по истечении 4 секунды	
Команда для кода Пользователя							
СМЕНА КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ		✓	[Логотип][Код Пользователя]	02	[Новый код] [Новый код]	Код Пользователя состоит из 4 цифр	
ОТКРЫТИЕ	✓	✓	[Код Пользователя]				
ЗАКРЫТИЕ	✓		[Код Пользователя]			В режиме одноразового введения кода	
ЗАКРЫТИЕ	✓		[Код Пользователя] [код Пользователя]			В режиме двукратного введения кода	
ЗАКРЫТИЕ		AUTO				Автоматическое закрытие по истечении 4 секунд	
КОМАНДЫ ДЛЯ СЕРВИСНОГО КОДА							
ОТКРЫТИЕ	✓		[Сервисный код]			Не удаляет код Пользователя	
ЗАКРЫТИЕ	AUTO					Автоматическое закрытие по истечении 4 секунд	
КОМАНДЫ ДЛЯ ВСЕХ КОДОВ							
Состояние уровня заряда батареек	✓	✓	[Логотип][Логотип]			Смените батарейки, когда диоды сменяют цвет на красный	
ПРИМЕЧАНИЕ	УСТАНОВКА ТАЙМЕРА			ПРИМЕР УСТАНОВКИ	ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕЕК		
ЗЕЛЕНЫЙ ДИОД СИГНАЛИЗИРУЕТ КАЖДОЕ НАЖАТИЕ КНОПКИ В ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ	код таймера		001	1 мин.	Четыре зеленых диода - Максимальный		
	код таймера		010	10 мин.	Три зеленых диода - Высокий		
ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ КОМАНДЫ СОСТАВЛЯЕТ 4 СЕКУНДЫ	код таймера		030	30 мин.	Два зеленых диода- Средний		
	код таймера		060	60 мин.	Один зеленый диод - Низкий		
КРАСНЫЙ ДИОД СИГНАЛИЗИРУЕТ ОШИБКУ	код таймера		480	480 мин. (8 часов)	Красный диод - Смените батарейки		
ВВЕДЕНИЯ КОДА ИЛИ КОНЕЦ ВРЕМЕНИ ОЖИДАНИЯ	код таймера		720	720 мин. (12 часов)			
3-ЦИФРОВОЙ КОД ТАЙМЕРА СООТВЕТСТВУЕТ КОЛИЧЕСТВУ МИНУТ(ПЕРЕД ЧИСЛОМ МЕНЬШИМ, ЧЕМ 3 ЦИФРЫ СЛЕДУЕТ ВПИСАТЬ НОЛЬ)	код таймера		999	999 мин.(16 часов 39 мин. - максимум)	Если перед закрытием или открытием включается красный диод следует незамедлительно сменить батарейки		
	Реальное время может отличаться от установленного на +/-10%						
КОД МАСТЕР (8 ЦИФР)			КОД СУБ-МАСТЕР (6 ЦИФР) (ПО УМОЛЧАНИЮ ОТСУТСТВУЕТ)			КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ФАБРИЧНЫЙ КОД МАСТЕР ИЗМЕНЕН И ХРАНИТСЯ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ. БЕЗ КОДА НЕВОЗМОЖНО ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ ЗАМОК.							