

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПРОГРАММИРОВАНИЮ Электронный Замок Horizon 3950



КОМАНДА	РЕЖИМ		ВЫЗОВ КОМАНДЫ	ПРИМЕЧАНИЯ		
	Публичный	Личный				
КОМАНДЫ ДЛЯ МАСТЕР КОДА - ДЛЯ ВЫЗОВА КОМАНДЫ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНИТЬ ШАГИ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ						
			ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	
ИЗМЕНИТЬ КОД МАСТЕР	✓	✓	[логотип][Код Мастер]	01	[Новый код] [Новый код]	МАСТЕР КОД СОСТОИТ ИЗ 8 ЦИФР
УСТАНОВИТЬ/ИЗМЕНИТЬ КОД СУБ-МАСТЕР	✓	✓	[логотип][Код Мастер]	03	[Новый код]	КОД СУБ-МАСТЕР СОСТОИТ ИЗ 6 ЦИФР
УДАЛИТЬ КОД СУБ-МАСТЕР	✓	✓	[логотип][Код Мастер]	07		УДАЛЯЕТ КОД СУБ-МАСТЕР
УСТАНОВИТЬ/ИЗМЕНИТЬ СЕРВИСНЫЙ КОД	✓		[логотип][Код Мастер]	10	[Новый код]	СЕРВИСНЫЙ КОД СОСТОИТ ИЗ 6 ЦИФР
УДАЛИТЬ СЕРВИСНЫЙ КОД	✓		[логотип][Код Мастер]	11		
ИЗМЕНИТЬ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ		✓	[логотип][Код Мастер]	02	[Новый код]	КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СОСТОИТ ИЗ 4 ЦИФР
УСТАНОВИТЬ ЛИЧНЫЙ РЕЖИМ	✓		[логотип][Код Мастер]	09	[Новый код]	
УСТАНОВИТЬ ПУБЛИЧНЫЙ РЕЖИМ		✓	[логотип][Код Мастер]	08		
ВКЛЮЧИТЬ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ КЛАВИАТУРЫ	✓	✓	[логотип][Код Мастер]	12		
ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ КЛАВИАТУРЫ	✓	✓	[логотип][Код Мастер]	13		
ЗАБЛОКИРОВАТЬ ЗАМОК ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ОШИБОЧНОГО КОДА	✓	✓	[логотип][Код Мастер]	24		КЛАВИАТУРА ЗАБЛОКИРУЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ НА КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ПОСЛЕ ПЯТИКРАТНОГО ВВОДА ОШИБОЧНОГО КОДА
ВЫКЛЮЧИТЬ БЛОКИРОВКУ ЗАМКА ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ОШИБОЧНОГО КОДА	✓	✓	[логотип][Код Мастер]	25		
АКТИВИРОВАТЬ РЕЖИМ И УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКРЫТИЯ	✓		[логотип][Код Мастер]	16	[Код Таймера]	ОТКРЫВАЕТ ЗАМОК ПО ИСТЕЧЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО ВРЕМЕНИ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ТАБЛИЦЕ ТАЙМЕРА
ВЫКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКРЫТИЯ	✓		[логотип][Код Мастер]	17		ЗАМОК НЕ БУДЕТ ОТКРЫВАТЬСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ
УСТАНОВИТЬ ВРЕМЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ КОДА	✓		[логотип][Код Мастер]	26	[Код Таймера]	УДАЛЯЕТ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО ВРЕМЕНИ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ТАБЛИЦЕ ТАЙМЕРА.
ВЫКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ КОДА	✓		[логотип][Код Мастер]	27		
ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ RAS	✓	✓	[логотип][Код Мастер]	20	[Серийный номер]	ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-ПАНЕЛЬ
ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ RAS ОТДЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	✓	✓	[логотип][Код Мастер]	22	[Серийный номер]	ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-ПАНЕЛЬ
ОТКРЫТЬ УДАЛЯЯ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	✓		[Код Мастер]			МАСТЕР КОД СОСТОИТ ИЗ 8 ЦИФР
ОТКРЫТЬ		✓	[Код Мастер]			МАСТЕР КОД СОСТОИТ ИЗ 8 ЦИФР
ЗАКРЫТЬ		✓	[Нажмите galke]			
КОМАНДЫ ДЛЯ КОДА СУБ-МАСТЕР						
ИЗМЕНИТЬ КОД СУБ-МАСТЕР	✓	✓	[Логотип] [Код СУБ-Мастер]	03	[Новый код] [Новый код]	КОД СУБ-МАСТЕР СОСТОИТ ИЗ 6 ЦИФР
ИЗМЕНИТЬ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ		✓	[Логотип] [Код СУБ-Мастер]	02	[Новый код]	КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СОСТОИТ ИЗ 4 ЦИФР
ОТКРЫТЬ УДАЛЯЯ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	✓		[Код СУБ-Мастер]			КОД СУБ-МАСТЕР СОСТОИТ ИЗ 6 ЦИФР
ОТКРЫТЬ		✓	[Код СУБ-Мастер]			КОД СУБ-МАСТЕР СОСТОИТ ИЗ 6 ЦИФР
ЗАКРЫТЬ		✓	[Нажмите galke]			
КОМАНДЫ ДЛЯ СЕРВИСНОГО КОДА						
ОТКРЫТЬ СОХРАНЯЯ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	✓		[Сервисный код]			СЕРВИСНЫЙ КОД СОСТОИТ ИЗ 6 ЦИФР
ОТКРЫТЬ		✓	[Сервисный код]			СЕРВИСНЫЙ КОД СОСТОИТ ИЗ 6 ЦИФР
ЗАКРЫТЬ	✓	✓	[Нажмите galke]			
КОМАНДЫ ДЛЯ КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ						
ИЗМЕНИТЬ КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ		✓	[логотип][Код Мастер]	02	[Новый код] [Новый код]	КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СОСТОИТ ИЗ 4 ЦИФР
ОТКРЫТЬ	✓	✓	[Код Пользователя]			КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СОСТОИТ ИЗ 4 ЦИФР
ЗАКРЫТЬ	✓		[Код Пользователя][Код Пользователя]			В РЕЖИМЕ ДВУХКРАТНОГО ВВОДА КОДА
ЗАКРЫТЬ		✓	[Нажмите galke]			
КОМАНДЫ НЕ ТРЕБУЮЩИЕ КОДА						
ПРОВЕРКА ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ	✓		[логотип] [логотип]			ЗАМЕНИТЕ БАТАРЕИ ЕСЛИ СВЕТОДИОД СВЕТИТ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ
ПРИМЕЧАНИЯ			НАСТРОЙКИ ТАЙМЕРА		ПРИМЕРНЫЕНАСТРОЙКИ	
			КОД ТАЙМЕРА		001	1 мин.
			КОД ТАЙМЕРА		010	10 мин.
			КОД ТАЙМЕРА		030	30 мин.
			КОД ТАЙМЕРА		060	60 мин.
			КОД ТАЙМЕРА		480	480 мин. (8 часов)
			КОД ТАЙМЕРА		720	720 мин. (12 часов)
			КОД ТАЙМЕРА		999	999 мин.(16 часов 39 мин. - максимум)
РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРИНЯТОГО НА +/-10%						