

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПРОГРАММИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК 3760



КОМАНДА	РЕЖИМ		ВЫЗОВ КОМАНДЫ	ПРИМЕЧАНИЕ		
	Публичный	Частный				
КОМАНДА ДЛЯ КОДА МАСТЕР - ЧТОБЫ ВЫЗВАТЬ КОМАНДУ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНИТЬ ШАГИ В УКАЗАННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ						
			ШАГ 1	ШАГ 2	ШАГ 3	
СМЕНА КОДА МАСТЕР	✓	✓	[#][код Мастер]	01	[Новый код][Новый код]	Мастер код состоит из 8 цифр
СМЕНА КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ		✓	[#][код Мастер]	02	[Новый код]	Код Пользователя состоит из 4 цифр
ОТКРЫТИЕ	✓	✓	[код Мастер]			Удаляет код Пользователя в Публичном режиме
ЗАКРЫТИЕ		АУТО				Автоматическое закрытие по истечении 4 секунд
УСТАНОВКА ПУБЛИЧНОГО РЕЖИМА (4-ЗНАЧНЫЙ КОД)		✓	[#][код Мастер]	08		Удаляет все коды Пользователя
УСТАНОВКА ЧАСТНОГО РЕЖИМА (4-ЗНАЧНЫЙ КОД)	✓		[#][код Мастер]	09	[Новый код]	Удаляет все коды Пользователя
КОМАНДЫ ДЛЯ КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ						
СМЕНА КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ		✓	[#][код Пользователя]	02	[Новый код][Новый код]	Код Пользователя состоит из 4 цифр
ОТКРЫТИЕ	✓	✓	[код Пользователя]			
ЗАКРЫТИЕ	✓		[код Пользователя]		[код Пользователя][код Пользователя]	
ЗАКРЫТИЕ		АУТО				Автоматическое закрытие по истечении 4 секунд или после проворота ручки
КОМАНДЫ ДЛЯ ВСЕХ КОДОВ						
СОСТОЯНИЕ БАТАРЕЕК	✓	✓	[#][#]			Смените батарейки, когда диоды сменят цвет на красный
ПРИМЕЧАНИЯ						Индикатор уровня заряда батареек
Зеленый диод сигнализирует каждое нажатие кнопки в правильной последовательности						Зеленый цвет - максимальный
Время ожидания следующей команды составляет 4 секунды						Желтый цвет - средний
Красный диод сигнализирует ошибку введения кода или конец времени ожидания						Красный цвет - низкий
В случае введения неверной или неполной команды замок вернется к предыдущим настройкам						Если перед закрытием или открытием замка включается красный диод, следует незамедлительно сменить батарейки.
После установки ручки в закрытом положении включится желтый диод						
КОД МАСТЕР			КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ			
<input type="text"/>			<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ФАБРИЧНЫЙ КОД МАСТЕР ИЗМЕНЕН И ХРАНИТСЯ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ. БЕЗ КОДА НЕВОЗМОЖНО ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ ЗАМОК.						