



Перед использованием шаблона убедитесь, что он распечатан в масштабе 1:1. Использование копии в других размерах может воспрепятствовать правильному монтажу.

ВНИМАНИЕ!

До высверливания монтажных отверстий убедитесь, что в выбранной точке монтажа достаточно места для свободного оборота язычка.



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

3950 - Horizon
Встроенный в панель
 Электронный шифровой замок

Euro-Locks Sp. z o. o.
 ul. Pawła 29
 41-708 Ruda Śląska,
 Poland

T: +48 (032) 344-78-70 do 89
 F: +48 (032) 344-78-74
 E: sekretariat@euro-locks.pl
 W: www.euro-locks.com.ru

L&F A Lowe & Fletcher Group Company

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

3950 Horizon - Встроенный в панель

Использование:

Электронный шифровой замок можно использовать в шкафчиках, локерах как замену ранее установленного кулачкового замка, либо установив в мебели, на которой раньше не было закрывающего механизма.

Внимание:

Перед установкой цифрового шифрового замка вложите батарею и ознакомьтесь с инструкцией обслуживания и программирования.

Если покупатель и производитель не договорились иначе, замок поставляется в фабричном "ЛИЧНОМ" режиме с четырехзначным кодом.

В личном режиме замок закрыт по умолчанию, чтобы его открыть требуется ввести четырехзначный код пользователя (фабричный 22 44) либо ввести код Мастер (фабричный 11 33 55 77). Через 4 секунды замок автоматически закрывается.

Личный и мастер коды необходимо поменять как можно быстрее.

Изменение кода описано в инструкции по программированию.

Сохраните код Мастер в безопасном месте, без кода Мастер перепрограммирование замка не является возможным.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ЗАМКА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО БАТАРЕЙКИ УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИЛЬНО.

Монтаж:

Шаг 1 Приложите монтажный шаблон к панели и обрисуйте форму отверстия под корпус замка (смотрите монтажный шаблон)

Шаг 2 Вырезать отверстие согласно обозначенной линии.

Шаг 3 Вложите замок в вырезанное отверстие.

Шаг 4 Приложите заднюю панель корпуса. Панель доступна в трех размерах и должна быть подобрана в зависимости от толщины панели.

Шаг 5 Прикрутите монтажный шуруп и закрепите гайкой.

Длина шурупа должна быть подобрана в зависимости от толщины панели таким образом, чтобы шуруп входил вглубь корпуса замка на 8мм.

Шаг 6 Подберите язычок подходящий к дверце и закрепите его на задней части цилиндра с помощью подкладки и шурупа M4x8, входящих в состав комплекта.

Шаг 7 Проверьте работу замка используя код пользователя.

Шаг 8 Если замок работает правильно, поменяйте фабричный код Мастер и код пользователя на свой собственный и запрограммируйте замок.

КОД МАСТЕР 11 33 55 77 ФАБРИЧНЫЙ КОД
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 22 44 запрограммируйте замок
согласно инструкции по программированию.

Установка батареи

Шаг 1 Распакуйте замок.

Шаг 2 Вложите батарею CR123 согласно рисунку.

Шаг 3 Установите защитную крышку батареи.

Шаг 4 Прикрутите шуруп M4

